

## **Jak zjistit závadu, pokud IP kamera UNV nezobrazuje živý obraz**

Otázka: Jak postupovat, pokud na web stránce kamery vidíme černou obrazovku, kamera nedává živý stream

Postup:

1. Získejte informace o diagnostice IPC a vyhledejte soubor {ISP VIU}  
22: 38913462 - ISP, VIU
2. V tomto políčku se zobrazí 2x tisk, červená hodnota se normálně zvyšuje
3. Pokud hodnoty dvou výtisků zůstanou stejné nebo zůstanou 0 po restartu, pak se ujistěte, že je problém s konektory snímačů
4. Pokuste se upgradovat na nejnovější verzi.
5. Otevřete zařízení, ujistěte se, že je kabel FFC uvolněný, pokuste se znovu připojit, pokud stále nefunguje, potřebujete výměnu.