


## Jak stáhnout statický snímek (snapshot) z URL adresy kamery Uniview

Kamery Uniview umožňují stažení statického snímku z URL adresy.

Krok 1: povolte funkci stažení statického snímku v nastavení kamery



Krok 2: zadejte do adresního řádku webové stránky: [http://IP\\_adresa:85/images/snapshot.jpg](http://IP_adresa:85/images/snapshot.jpg) ,

kde IP\_adresa je síťová adresa vaší kamery, číslo portu 85 je defaultní číslo pro stažení statického snímku.

Zobrazený statický snímek lze zkopírovat či uložit pod jiným jménem standardním způsobem s využitím funkcí prohlížeče.